

# Smart-Meter-Adapter (SMA) für die Kundenschnittstelle

Bedienungsanleitung



Österreichs E-Wirtschaft Brahmsplatz 3 | A-1040 Wien | Tel. +43 1 501 98-0 | Fax +43 1 501 98-900 | info@oesterreichsenergie.at



## Inhalt

Inhalt	rblick		2
1. Ube	rbiick Stati	۲ ۱۱۶	5
1.1.	Test		т л
1.2.	last	er	ł
1.3.	Vari	ante "UART"5	5
1.3.3	1.	DSMR	5
1.3.2	2.	Infrarot5	5
1.3.3	3.	MEP	õ
1.4.	Vari	ante MBUS6	5
1.4.2	1.	MBUS	5
1.4.2	2.	Wireless MBUS	5
2. Inbe 2.1.	trieb Mit	nahme	7 7
2.2.	Einri	ichtungs-Assistent	7
2.3.	Adm	iinistrator-Passwort٤	3
2.4.	Zähl	erauswahl ٤	3
2.5.	Zähl	erschlüssel	9
2.6.	Verk	pindungsprüfung	9
2.7.	Sich	erheitseinstellungen	)
2.8.	WLA	N-Einstellungen	)
2.9.	Abso	chluss	1
3. Dasl	nboai	rd	2
3.1.	WIF	I-Einstellungen	2
3.2.	Sich	erheits-Einstellungen	3
3.3.	API-	Einstellungen	3
3.3.3	1.	JSON13	3
3.3.2	2.	MQTT	1
3.3.3	3.	Modbus TCP14	1
3.4.	Syst	em-Einstellungen	5
4. Firm	ware	eaktualisierung	5

## energie.

## 1. Überblick

Der Smart-Meter-Adapter dient als Brücke zwischen dem privaten Heimnetzwerk des Anwenders und dem Smart-Meter des Netzanbieters. Er soll dem privaten Anwender eine einfache Möglichkeit bieten, die eigenen Zählerdaten zu erfassen und für eigene Zwecke zu verarbeiten.

Der Smart-Meter-Adapter arbeitet dabei nur "lokal" und stellt von sich aus keine Verbindung zum Internet her.

## Funktionsbeschreibung:

- Der Smart-Meter-Adapter dient als Schnittstelle zwischen dem Smart-Meter und dem Endkunden.
- Der Smart-Meter-Adapter empfängt die Verbrauchsdaten vom Smart-Meter und stellt diese über WLAN bereit.
- Die Daten werden am Dashboard angezeigt und können über JSON API, MQTT oder Modbus TCP abgefragt werden.
- Es werden alle gängigen Smart-Meter der österreichischen Netzbetreiber unterstützt.
- Die Entschlüsselung der Verbrauchsdaten findet im Adapter statt. Die notwendigen Schlüssel werden vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt.
- Die Versorgung erfolgt über USB oder, wenn es der Zähler unterstützt, durch den Zähler.
- Abnehmbare WLAN Antenne (SMA)
- Keine Speicherung von Verbrauchswerten im Adapter
- Einsatz nur in Innenräumen
- Die Anzeigemöglichkeiten variieren je nach Zählertyp und Netzbetreiber
- Zeitgleich werden nicht mehr als 3 Verbindungen zugelassen, bei verschiedenen Clients ist eine neue Anmeldung notwendig



Österreichs E-Wirtschaft Brahmsplatz 3 | A-1040 Wien | Tel. +43 1 501 98-0 | Fax +43 1 501 98-900 | info@oesterreichsenergie.at



Das Gerät ist in zwei Varianten erhältlich, in einer "UART" Variante welche die Schnittstellen DSMR, Infrarot und MEP unterstützt und in einer MBUS Variante, welche die Schnittstellen MBUS und Wireless MBUS unterstützt. Eine Unterscheidung der Gerätvarianten ist nur über das Typenschild möglich.

Weitere Details zum Smart-Meter-Adapter hinsichtlich Funktionsumfang, Zählerkompatibilität, Schnittstellen und Lizenzen sind im Dokument "Datenblatt Smart-Meter-Adapter" ersichtlich, welches unter der Homepage von Oesterreichs Energie zum Download zur Verfügung steht (<u>https://oesterreichsenergie.at/smart-meter/technische-leitfaeden</u>).

## 1.1. Status

Die Status LED kann einen der folgenden Betriebszustände anzeigen:

Farbe	Zustand	Status
Orange	Dauerhaft	Das Gerät startet (kann bis zu 30 sec. dauern)
Grün	Dauerhaft	Verbindung zum WLAN Netzwerk ist aktiv und Gerät ist bereit
Blau	Dauerhaft	Direkte Verbindung zum Gerät möglich. Accesspoint aktiv
Rot	Dauerhaft	Fehler beim Empfang der Daten vom Stromzähler oder Fehler bei der Verbindung zum WLAN Netzwerk.
Rot	2 sec	Das Gerät wird auf Auslieferungszustand zurückgesetzt (nach Tastendruck)
Blau/Grün/ Rot	Blinkend*	Ein Datenpaket wurde vom Zähler empfangen (danach wechselt das Gerät wieder in Grün, Rot oder Blau)
Türkis	Dauerhaft	Das Gerät befindet sich im Wiederherstellungsmodus

\* bei wMBUS blinkt die LED bei Datenempfang nicht, sondern leuchtet dauerhaft grün

## 1.2.Taster

Der Druck des Tasters hat folgende Funktion:

Dauer	Status
<= 3 sec	Accesspoint des Gerätes wird aktiviert, ein direkter Zugriff mit dem Smartphone wird möglich
>= 10	Reset auf den Auslieferungszustand (alle Zählerdaten werden gelöscht)



## 1.3. Variante "UART"

## 1.3.1. DSMR

Der Anschluss zu einem DSMR-fähigen Zähler erfolgt direkt über das beiliegende Kabel mit RJ12 Stecker. Der entsprechende Anschluss am Smart-Meter ist typischerweise als "P1" bezeichnet.

Die Benutzung von Kabel von Drittanbietern ist grundsätzlich erlaubt, unterliegt jedoch folgenden Einschränkungen:

- Es müssen Kabel mit gespiegelter Pinbelegung verwendet werden
- Die Leitungslängen dürfen maximal 3m betragen

Manche DMSR Zähler führen eine Stromversorgung auf der Schnittstelle mit, in diesem Fall ist keine externe Stromversorgung notwendig. Ist dies nicht der Fall, so ist die USB-Schnittstelle zur Versorgung des Gerätes anzuschließen.

## 1.3.2. Infrarot

Zum Auslesen von Daten über die Infrarot-Schnittstelle ist ein passender Lesekopf notwendig. Dieser Lesekopf wird über das beiliegende RJ12 Kabel am Gerät angeschlossen und anschließend magnetisch am Smart-Meter montiert. Hier ist zu beachten, dass das Kabel des Lesekopfs nach unten abgeht und der Lesekopf gerade am Smart-Meter sitzt.

Die Benutzung von Kabel von Drittanbietern ist grundsätzlich erlaubt, unterliegt jedoch folgenden Einschränkungen:

- Es müssen Kabel mit gespiegelter Pinbelegung verwendet werden

- Die Leitungslängen dürfen maximal 3m betragen

Bei der Verwendung der Infrarot Schnittstelle ist immer zwingend eine externe Spannungsversorgung über USB notwendig.

Achtung: Der Infrarot Lesekopf ist magnetisch und vorsichtig anzubringen, um ggf. Quetschungen zu vermeiden





## 1.3.3. MEP

Zum Anschluss von MEP basierten Zählern ist ein Kabel mit RJ12 Stecker auf einer Seite und offenen Leitungsende auf der anderen Seite zu verwenden.

Der Anschluss am Smart-Meter (Typ NES), erfolgt wie angeführt:

Pin (Kabel)	Anschluss (Smart-Meter)	Signal	Funktion
1	16	PWR	Spannungsversorgung+ (24V-36V)
2	18	ENABLE	Aktivieren der Schnittstelle
3	19	GND	Spannungsversorgung-
4	17	RXD	Daten vom Gerät zu Smart-Meter
5	16A	TXD	Daten vom Smart-Meter zum Gerät
6		Nicht belegt	

Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über die Schnittstelle des Smart-Meter. Eine separate externe Spannungsversorgung per USB ist für den regulären Betrieb des Gerätes nicht notwendig. Da sich die Anschlüsse der MEP Schnittstelle hinter einem plombierten Klemmendeckel befinden, darf der Einbau des Geräts aber nur durch ein dafür geschultes Personal des Netzbetreibers erfolgen.

## **1.4. Variante MBUS**

## 1.4.1. MBUS

Der Anschluss zu einem MBUS-fähigen Zähler erfolgt direkt über das beiliegende Kabel mit RJ12 oder RJ45 Stecker. Der entsprechende Anschluss am Smart-Meter ist typischerweise als "MBUS" bezeichnet. Für die meisten Smart-Meter ist ein RJ12 Kabel zu verwenden, für einige wenige z.B. den Geräten des Herstellers Kamstrup sind RJ45 Kabel notwendig.

Die Benutzung von Kabel von Drittanbietern ist grundsätzlich erlaubt, unterliegt jedoch folgenden Einschränkungen:

- Es müssen Kabel mit gespiegelter Pinbelegung verwendet werden
- Die Leitungslängen dürfen maximal 3m betragen

Manche Smart-Meter erlauben die Versorgung des Gerätes über die Schnittstelle, eine korrekte Funktion kann jedoch nicht garantiert werden. Sollte es zu Problemen oder Ausfällen des Gerätes kommen, ist eine USB-Spannungsversorgung zu verwenden.

## 1.4.2. Wireless MBUS

Das Gerät verfügt über eine interne Wireless MBUS Antenne. Dennoch wird empfohlen das Gerät in unmittelbarer Nähe des Smart-Meter aufzustellen und per USB mit Spannung zu versorgen. Weitere Schritte sind nicht notwendig.

**Achtung**: Die Einbaulage kann die Empfangsqualität beeinträchtigen. Zunehmende Entfernung und bauliche Hindernisse wie z.B. Mauern und/oder metallische Einbauschränke wirken sich negativ auf die Empfangsqualität aus.

Österreichs E-Wirtschaft Brahmsplatz 3 | A-1040 Wien | Tel. +43 1 501 98-0 | Fax +43 1 501 98-900 | info@oesterreichsenergie.at

## energie.

## 2. Inbetriebnahme

Nachdem das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen wurde (siehe Kapitel 1), sollte die Statusanzeige dauerhaft blau leuchten. Dies indiziert, dass das Gerät bereit für eine direkte Verbindung ist.

## 2.1. Mit WLAN verbinden

Der Smart Meter Adapter erstellt automatisch ein Netzwerk mit dem Namen "energie" gefolgt von der Seriennummer des Gerätes. Das Passwort für dieses Netzwerk lautet "energie1". Die Verbindung kann mit jedem handelsüblichen Smartphone, Tablet oder Notebook hergestellt werden.

Nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung wird man automatisch auf die Inbetriebnahmeseite geführt.

al a 🗟 z 🔅	歯で常園012:09		
$\leftarrow$ wlan	:	$\leftarrow$ wlan	:
WLAN		WLAN	
VERFÜGBARE NETZWERKE		VERFÜGBARE NETZWERKE	
		energie Verbunden (Anmeldung/Autorisierung erforderlich)	(6
energie_061D80 Verschlüsselt			
1. Pullinger 1. 1771, 18			
Stringer, Son, M. H.			
to a second s			
Netzwerk hinzufügen		Netzwerk hinzufügen	

Sollte dies nicht automatisch erfolgen, kann die Seite manuell über die URL <u>http://192.168.100.1</u> geöffnet werden.

Sollte es zu Problemen bei der Herstellung der Verbindung kommen, kann das Deaktivieren der mobilen Datenkommunikation am Endgerät Abhilfe schaffen.

## 2.2. Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent führt nun durch alle Schritte der Geräte-Einrichtung.





## 2.3. Administrator-Passwort

Im ersten Schritt wird das Administrator-Passwort vergeben, welches für alle zukünftigen Anmeldungen am Gerät verwendet wird.

Wenn der Einrichtungsassistent startet, muss ein Administrator-Passwort vergeben werden.



## 6

#### Administrator-Passwort

Bitte setzen Sie Ihr Administrator-Passwort. Dieses wird für den späteren Zugriff und die Konfiguration Ihres Smart-Meter-Adapters benötigt. Das Passwort kann nach Einrichtung im Benutzerbereich bearbeitet werden.

Passwort wiederholen:	
La Martina Contra	Contractory of the second

## 2.4. Zählerauswahl

Im nächsten Schritt werden alle unterstützten Zähler diverser Netzbetreiber zur Auswahl angeboten. Hier ist das entsprechende Smart-Meter Modell zu wählen.

Die Auswahl ist standardmäßig auf die vom Adaptertyp unterstützten Smart Meter beschränkt.

Einrichtungsas	ssistent 🔒
SMA Ko	nfiguration
Bitte wählen Sie I	hren Smart-Meter aus.
SMA-Ausführung:	DSMR/MEP/HAN/IR
✓ nicht unterstützte au	sblenden
Anbieter:	
	~
Simulator Simulator	NONE
Netz Oberösterreich Siemens TD351x	IR-Lesekopf
KNG-Kärnten Netz Siemens IM150/IM3	DSMR
Wiener Netze Siemens IM150/IM3	IR-Lesekopf

## 2.5. Zählerschlüssel

Im nächsten Schritt muss der zählerspezifische Schlüssel eingegeben werden. Dieser Schlüssel wird vom jeweiligen Netzbetreiber ausgegeben und ist für jeden Zähler einzigartig.

Im Simulator Modus ist kein Schlüssel einzugeben.

<u>Achtung</u>: Bitte um sorgfältige, manuelle Eingabe des korrekten Schlüssels oder idealerweise Kopieren und Einfügen des korrekten Schlüssels.

## 2.6. Verbindungsprüfung

Im Anschluss an die Eingabe des Zählerschlüssels, wird die Verbindung zum Zähler überprüft. Hier wird versucht, ob das Gerät die Daten des Smart-Meter entschlüsseln kann.

Dieser Vorgang dauert typischerweise 5 Sekunden, kann jedoch je nach Zählertyp bis zu 5 Minuten dauern.

Bei Eingabe des korrekten Zählerschlüssels folgt die Meldung "OK".

Bei Eingabe eines falschen Zählerschlüssels folgt die Meldung "Entschlüsselungsfehler – falscher Key?", da die Daten nicht entschlüsselt werden konnten. Dies kann ggf. wenige Minuten in Anspruch nehmen. In diesem Fall bitte durch Drücken des Buttons "Zurück" auf die vorherige Seite zurückkehren und den Zählerschlüssel erneut eingeben.

Nach erfolgreichem Abschluss der Zählerkonfiguration wird bei manchen Zählern die Seriennummer angezeigt. Diese kann bei Bedarf überprüft werden.

Es kann eine Zählerbezeichnung (SMA-ID) frei vergeben werden. Diese dient dem Benutzer zur späteren Zuordnung.





Bitte geben Sie die zählerspezifischen Informationen ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Zählerspezifischer Schlüssel:







## 2.7. Sicherheitseinstellungen

Es kann ausgewählt werden ob nur über HTTPS oder auch über HTTP zugegriffen werden darf.



#### HTTP/HTTPS

Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten wird der Zugriff auf die Weboberfläche mittels verschlüsselter Kommunikation über das sichere HTTPS-Protokoll empfohlen. Die Verschlüsselung und Authentifizierung erfolgt dabei durch ein am SMA generierten Schlüssel und Zertifikat. Wird eine unsichere HTTP-Verbindung weiterhin benötigt, kann diese hier aktiviert werden. Verbindungsmodus: HTTPS v

## 2.8. WLAN-Einstellungen

Zuletzt kann noch der Modus der WLAN-Verbindung ausgewählt werden. Hier stehen drei Methoden zur Auswahl:

a) Mit bestehendem WLAN verbinden

Hier kann ein aktives und kompatibles WLAN ausgewählt werden und eine Verbindung nach Eingabe des WLAN-Passwortes direkt hergestellt werden.

### b) WLAN manuell konfigurieren

Hier kann sowohl der WLAN-Name, als auch das Passwort eingegeben werden. Dies ist besonders hilfreich für versteckte WLAN-Netzwerke

c) Access-Point-Modus

Ihr Endgerät oder andere Geräte können eine direkte Verbindung zum Access-Point des SMA herstellen, wie es beispielsweise aktuell im Einrichtungsassistenten passiert.

WLAN -	Konfiguration
Verbunden mit	energie 9D8064
IP-Adresse:	192.168.100.1
Subnet-Maske:	255.255.0.0
Default-Gateway	192 168 100 1

	~
VLAN-Passwort:	
WLAN-Passwort	

Access-Point-Modus

<u>Achtung</u>: Es wird empfohlen, sich die IP-Adresse des SMA zu notieren, um diese bei Bedarf manuell eingeben zu können.



## 2.9.Abschluss

Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten stellt der SMA gemäß der Eingabe eine Verbindung zum gewählten WLAN-Netzwerk her. Der SMA versucht das Endgerät automatisch auf die neue Adresse (im geänderten Netzwerk) weiterzuleiten. Dafür muss auf dem Endgerät die bestehende Verbindung zum Access-Point des SMA ("energie"-WLAN) getrennt und mit dem gewählten WLAN (siehe Schritt 2.8) verbunden werden. Erfolgt die Weiterleitung nicht automatisch, so ist das Gerät unter <u>http://sma.local</u> (nur Apple Endgerät und ggf. Windows PCs) bzw. unter der IP-Adresse des SMA (siehe Schritt 2.8) zu erreichen.



Fertigstellen



## 3. Dashboard

Nach der erfolgreichen Einrichtung gibt das Dashboard eine Übersicht über die aktuellen Daten des Smart Meters.

Oben ist die grafische Darstellung der gemessenen Wirkleistung ersichtlich. Durch Klick auf die farbigen Felder können die entsprechenden Wirkleistungen "Bezug", "Lieferung" und "Summe" ein-/ausgeblendet werden.

Die gemessenen Werte werden in der Grafik als Punkte dargestellt und interpoliert. Stehen aufgrund Verbindungsproblemen keine aktuellen Werte zur Verfügung, wird auch kein Punkt dargestellt.

Darunter sind allgemeine Informationen (Bezeichnung des Smart Meters, Zeit/Datum, Laufzeit, etc.) sowie die aktuellen Werte tabellarisch dargestellt.

shboard 💎 V	VIFI 🔮 Sicherhe	it <ol> <li>API - 🌣 System 📗 Abm</li> </ol>	elden
	A	ktuelle Wirkleistung	
		Bezug 🚺 Lieferung 🚺 Summe	
10			
9			
8			
7			
10			
6			
6 6			
4			
3			
2			
4			
1			
0			
-o min	-4 min	-3 mn -2 mn	-1 (197
		Basisdaten	
		5MA-ID	Test Smart Meter
		Zahlerzeit	23. 002. 2022
96.1.0		Zählernummer	1KFM0199000001
42.0.0		Gerätename	KFM1100199000001
		7 il la untrus d	
		Zanierstand	
1.8.0		Wirkenergie Bezu	ug 5,905 kWł
2.8.0		Wirkenergie Lieferur	ng 0,000 kWł
3.8.0		Blindenergie Bezu	ug 0,022 kvart
4.8.0		Blindenergie Lieferur	ng 0,943 kvart
		Momentanwerte	
1.7.0		Wirkleistung Bezu	ig CW
2.7.0		Wirkleistung Lieferur	ng QW
	222	1.1.2	
	Mo	omentanwerte Phase	
			LI
			0.004

## 3.1. WIFI-Einstellungen

Unter dem Menüpunkt "WIFI" können die WLAN-Einstellungen aufgerufen und bei Bedarf geändert werden.

WLAN Eir	nstellu	ngen			energie.
Dashboard	<b>⇔ WIFI</b>	Sicherheit	< API -	🖨 System	Abmelden

WIAN - Konfiguration

Subnet-Maske
Default-Gateway:
Default-Gateway:



## 3.2. Sicherheits-Einstellungen

Unter dem Menüpunkt "Sicherheit" kann das Administrator-Passwort sowie der Verbindungsmodus (HTTPS, HTTP) geändert werden.

Dashboard 🤤 WIFI 🔮 Sicherhei	t 🚓 API - 🗘 System 👖 Abmelden
Ac	iministator-Passwort
Aktuelles Passwort:	Aktuelles Passwort
Neues Passwort:	Neues Passwort
Passwort wiederholen:	Passwort
	Speichern Verbindungsmodus
	UTTPC & UTTP

## **3.3. API-Einstellungen**

Unter dem Menüpunkt "API" können die verfügbaren Schnittstellen (JSON, MQTT, Modbus TCP) aktiviert und konfiguriert werden.

## 3.3.1. JSON

Die JSON API kann in diesem Fenster aktiviert werden. Bei Bedarf kann ein neuer Key erstellt werden. Zusätzlich ist eine Beispielabfrage ersichtlich.

SON API	energie.
S Dashboard 🔤 WII	T 🔮 Sicherheit 🗠 API* 🌣 System 👖 Abmelden
	JSON API
API Key Status:	Deaktiviert
API Key:	4zh0va8qhmgg8e2mhgedojg680e6fg8e
Um die Latenz bei per zu lassen. Alternativ k	iodischen Abfragen gering zu halten wird empfohlen, die HTTPS-Verbindung cann in einer sicheren Netzwerkumgebung auch HTTP ohne Verschlüsselung
verwendet werden.	
verwendet werden.	Abfrage Beispiel
<pre>verwendet werden. Measurement: &gt; curl "https://192.168.52.19</pre>	Abfrage Beispiel -kheader "Authorization: TOKEN 4zh0va8qhmgg8e2mhgedojg680e6fg8e" 0/apl/v1/measurement"



## 3.3.2. MQTT

Hier können alle MQTT-Einstellungen konfiguriert und die Schnittstelle aktiviert werden.

Abboard ♥ WIFI ♥ Sicherheit < API ► ♥ System Abbeelden      MQTT API      Verbindungsstatus: Deaktiviert      Protokoll: TCP-mqtt ✓      Broker: mqtt.oesterreichsenergie.at      Port: 1883 Client-ID: sma_05C5F8 Topic: sma Benutzername: Passwort:	ΊQTT ΑΡΙ	energie.
MQTT API         Verbindungsstatus:       Deaktiviert         Protokoll:       TCP-mqtt       ~         Broker:       mqtt.oesterreichsenergie.at       ~         Port:       1883          Client-ID:       sma_05C5F8          Topic:       sma          Passwort:	Dashboard 🗇 WIFI 🔮 Sicherheit 🧃	🚓 API 🔹 🏟 System 📲 Abmelden
Verbindungsstatus:     Deaktiviert       Protokoll:     TCP-mqtt ~       Broker:     mqtt.oesterreichsenergie.at       Port:     1883       Client-ID:     sma_05C5F8       Topic:     sma       Benutzername:		MQTT API
Protokoll:     TCP-mqtt     ~       Broker:     mqtt.oesterreichsenergie.at       Port:     1883       Client-ID:     sma_05C5F8       Topic:     sma       Benutzername:	Verbindungsstatus:	Deaktiviert
Broker:     mqtt.oesterreichsenergie.at       Port:     1883       Client-1D:     sma_0SCSF8       Topic:     sma       Benutzername:	Protokoll:	TCP-mqtt v
Port: 1883 Client-ID: sma_OSCSF8 Topic: sma Benutzername:	Broker:	mqtt.oesterreichsenergie.at
Client-ID: sma_05C5F8 Topic: sma Benutzername: Passwort:	Port:	1883
Topic: sma Benutzername: Passwort:	Client-ID:	sma_05C5F8
Benutzername:	Торіс:	sma
Passwort:	Benutzername:	
	Passwort:	
Konfiguration loschen Speichern	Konfiguration löschen	Speichern

## 3.3.3. Modbus TCP

In diesem Menüpunkt kann die Modbus TCP Schnittstelle aktiviert werden.

Modbus			G eesterreichs
🖀 Dashboard 👳 WIFI	🛛 💡 Sicherheit 🗠	API 👻 🖨 System	Abmelden
	Modbus	/ SunSpec (TC	CP)
	Modbus TCP:	Deaktiviert	
	Port:	502	
		Aktivieren	



## 3.4. System-Einstellungen

Unter dem Menüpunkt "System" ist eine Übersicht mit relevanten Systeminformationen ersichtlich. Zusätzlich kann hier die Zählerbezeichnung (SMA-ID)

geändert, die Firmware aktualisiert und der Smart-Meter-Adapter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Dashboard 🗢 WIFI 🗑 Sici	herheit « API - O System 👔 Abmeiden		
	Systemübersicht		
FW-Version:	0.4.0		
Build:	Sep 15 2022 07:42:58		
SMA-Laufzeit:	12 m		
Anbieter:	Salzburg Netz		
Түр:	Kaifa MA110M/MA309M		
API-Version:	1.0		
IP:	192.168.52.190		
MAC:	7c:df:a1:05:c5:f8		
SMA-ID:	Test Smart Meter Speichem		
SMA-ID:	Test Smart Meter Speichem Firmware aktualisieren		
Firmware;	Test Smart Meter Speichem Firmware aktualisieren		
SMA-ID:	Test Smart Meter Speichem Firmware aktualisieren FW auswählen Update		
SMA-ID:	Test Smart Meter  Speichem  Firmware aktualisieren  FW auswählen  Update  Werkseinstellungen		
SMA-ID: Firmware: Geråt auf Werkseinstellungen z Meter-Adapter in den Ausliefern	Test Smart Meter  Speichem  Firmware aktualisieren  FW auswählen  Update  Werkseinstellungen  swicksetzen? Es werden alle Einstellungen gelöscht und der Smart- ungazustand zurückgesetzt!		



## 4. Firmwareaktualisierung

Es gibt zwei Optionen, um die Software auf dem E Gerät zu aktualisieren.

Option 1: Bei einem Gerät, welches noch nicht konfiguriert ist, ist eine Firmware Aktualisierung im Einrichtungsassistenten möglich. Dieser Modus ist vor allem nützlich, um Unterstützung von weiteren Zählern hinzuzufügen.

Einrichtungsassistent	energie.
Willkommen beim initialen Setup Ihres Smart-Mete wird der SMA ei	er-Adapters (SMA). In den folgenden Schritten Ingerichtet.
Bitte schließen Sie den SMA an Ihren Smart-M	leter an und starten Sie den Assistenten.
Firmware aktualisieren	Starten

Option 2: Bei einem bereits konfigurierten Gerät ist eine Aktualisierung im Menüpunkt "System" möglich.

Eine Firmwareaktualisierung ist nur mit einer gültigen, signierten Firmware von Oesterreichs Energie möglich. Falls eine neue Firmware erforderlich ist, wird diese über die Homepage von Oesterreichs Energie zum Download bereitgestellt:



https://oesterreichsenergie.at/ bzw. https://oesterreichsenergie.at/smart-meter/

Achtung: Während der Firmware Aktualisierung ist, zwingend eine USB-Versorgung notwendig.

Achtung: Das Trennen des Geräts von der USB-Versorgung während eines Updates kann zur Zerstörung des Gerätes führen.